

## Anleitung zum Einspielen eines Softwareupdates

 DE

Der Wechselrichter kann ganz einfach über den Webserver aktualisiert werden. Dazu wird lediglich über den Webserver die Aktualisierungsdatei (\*.swu) auf dem Computer ausgewählt und die Installation gestartet.


1. Laden Sie sich zuerst das Update für den Wechselrichter von unserer Internetseite auf ihren Computer herunter.  
Dieses finden Sie im Downloadbereich.

<https://www.kostal-solar-electric.com/download>

- Wählen Sie dazu Ihr Produkt aus (z.B. PIKO IQ oder PLENTICORE plus)
- Wählen Sie ihr Modell aus (z.B. PLENTICORE plus 10)
- Wählen Sie Ihr Land aus (z.B. Deutschland)
- Das Softwareupdate finden Sie unter der Rubrik Update.

2. Starten Sie einen Webbrowser auf Ihrem Computer (z.B. Firefox) und geben in die Adresszeile die IP-Adresse oder den Namen Ihres Wechselrichters ein. Die IP-Adresse des Wechselrichters wird im Display des Wechselrichters angezeigt.

- Loggen Sie sich als Anlagenbetreiber ein.



The screenshot illustrates the steps to download a software update. It starts with a 'Download' button, followed by a 'Download' heading. Below this, a message states: 'Hier stehen Ihnen alle Informationen rund um unsere Produkte zur Verfügung. Wenn Sie Ihr Produkt oder Dokument nicht finden, schauen Sie bitte im Archiv nach.' A list of products is shown: 'PLENTICORE plus', 'PLENTICORE plus 10', and 'Deutschland'. Below the list is an 'Update' section with a search bar containing 'xxx.xxx.xxx.xxx'. A search icon is circled in red. Below the search bar is a login form with a dropdown menu for 'Anlagenbetreiber', a password field with dots, a 'Passwort vergessen' link, and a green 'Login' button.

Smart  
connections.


### Contact

KOSTAL Solar Electric GmbH  
Hanferstr. 6  
79108 Freiburg i. Br.  
Deutschland

Tel.: +49 761 47744-100  
Fax: +49 761 47744-111

[www.kostal-solar-electric.com](http://www.kostal-solar-electric.com)

3. Wählen Sie den Menüpunkt Update unter dem Servicemenü aus.



4. Wählen Sie die Aktualisierungsdatei (\*.swu) auf Ihrem Computer über die Schaltfläche Updatedatei aus oder ziehen die Aktualisierungsdatei von Ihrem Explorer direkt in das Feld.



5. Starten Sie die Installation über die Schaltfläche „Ausführen“.



Smart connections.

**Contact**

KOSTAL Solar Electric GmbH  
Hanferstr. 6  
79108 Freiburg i. Br.  
Deutschland

Tel.: +49 761 47744-100  
Fax: +49 761 47744-111

www.kostal-solar-electric.com

6. Der Wechselrichter erkennt die Aktualisierungsdatei und startet die Installation.



7. Das Update wird auf dem Wechselrichter installiert. Nach der Installation des Updates muss der Wechselrichter neu gestartet werden. Drücken Sie dazu auf die Schaltfläche „Gerät neu starten“.

*Hinweis: Das Update kann bis zu 10 Minuten dauern. Nach der Aktualisierung wird die erfolgreiche Installation am Display des Wechselrichters angezeigt.*



8. Über den Webserver oder am Wechselrichter kann nach erfolgreicher Installation des Updates die aktuelle Version der Software abgefragt werden. Dazu folgenden Menüpunkt aufrufen:

- Über den Webserver: Menüpunkt Info

Am Wechselrichter: Einstellungen/Information > Geräteinformation

**Contact**

KOSTAL Solar Electric GmbH  
Hanferstr. 6  
79108 Freiburg i. Br.  
Deutschland

Tel.: +49 761 47744-100  
Fax: +49 761 47744-111

[www.kostal-solar-electric.com](http://www.kostal-solar-electric.com)